



### ハレーション止めトップハット

品番	適応灯具	フレームサイズ (インチ)	開口直径 (インチ)	スタート長 (インチ)
PRX6TH5	S4, SL, Shakespeare, Selecon	6.25" x 6.25"	5"	5"
PRX6TH3	S4, SL, Shakespeare, Selecon	6.25" x 6.25"	5"	3"
* PRX7TH6	6" Leko, 6" Theatre Fresnel, 360Q	7.5" x 7.5"	6"	6"
PRX7TH6S	S4 Zoom, S4 PAR, PARNel	7.5" x 7.5"	6.75"	6"
* PRX7TH3	6" Leko, 6" Theatre Fresnel, 360Q	7.5" x 7.5"	6"	3"
PRX7TH3S	S4 Zoom, S4 PAR, PARNel	7.5" x 7.5"	6.75"	3"
* PRX10TH8	PAR64, 8" Theatre Fresnel	10" x 10"	8"	8"
* PRX10TH3	PAR64, 8" Theatre Fresnel	10" x 10"	8"	3"
PRX12TH10	S4 10", SL 10"	12" x 12"	10"	10"
PRX14TH12	S4 5"	14" x 14"	12"	12"




### ハレーション止めハーフトップハット

品番	適応灯具	フレームサイズ (インチ)	開口直径 (インチ)	スタート長 (インチ)
PRX6HH5	S4, SL, Shakespeare, Selecon	6.25" x 6.25"	5"	5"
PRX6HH3	S4, SL, Shakespeare, Selecon	6.25" x 6.25"	5"	3"
PRX7HH6S	S4 Zoom, S4 PAR, PARNel	7.5" x 7.5"	6.75"	6"
* PRX10HH8	PAR64, 8" Theatre Fresnel	10" x 10"	8"	8"
PRX12HH10	S4 10", SL 10"	12" x 12"	10"	10"
PRX14HH12	S4 5"	14" x 14"	12"	12"



### リング型トップハット

品番	適応灯具	フレームサイズ (インチ)	開口直径 (インチ)	スタート長 (インチ)
PRX7CR	S4 PAR, PARNel	7.5" x 7.5"	6.75"	2"



### バンドア

品番	適応灯具	フレームサイズ (インチ)	スタート長 (インチ)
PRX7BDR	S4 PAR, PARNel, 6" Theatre Fresnel - No Color Extender	7.5" x 7.5"	0"
PRX7BDRE	S4 PAR, PARNel, 6" Theatre Fresnel - With Color Extender	7.5" x 7.5"	2"
* PRX9.5BDR	PAR64 - No Color Extender	9.5" x 9.5"	0"




### ゴボホルダー (黒い取って付)

品番	適応灯具	ゴボサイズ
PRXPHA	S4	A
PRXPHB	S4	B




### 色枠延長アダプター (カラーエクステンダー)




品番	適応灯具	フレームサイズ (インチ)	開口直径 (インチ)	スタート長 (インチ)
PRX6CX5	S4, SL, Shakespeare, Selecon	6.25" x 6.25"	5"	5"
PRX6CX3	S4, SL, Shakespeare, Selecon	6.25" x 6.25"	5"	3"
PRX7CX6	S4 Zoom, S4 PAR, PARNel, 6" Leko, 6" Theatre Fresnel, 360Q	7.5" x 7.5"	6.75"	6"
PRX7CX3	S4 Zoom, S4 PAR, PARNel, 6" Leko, 6" Theatre Fresnel, 360Q	7.5" x 7.5"	6.75"	3"
* PRX10CX5	PAR64, 8" Theatre Fresnel	10" x 10"	8"	5"

### ハレーション止めドーナツ



品番	適応灯具	フレームサイズ (インチ)	開口直径 (インチ)
PRX6DN	S4, SL, Shakespeare, Selecon	6.25" x 6.25"	3"
* PRX7DN	6" Leko, 6" Theatre Fresnel, 360Q	7.5" x 7.5"	3"
PRX12DN	S4 10", SL 10"	12" x 12"	6"
PRX14DN	S4 5"	14" x 14"	7"

### アイリスシャッター




品番	適応灯具	羽数
PRXIRISS4	S4	18
PRXIRISS424	S4	24
PRXIRISS4JR	S4 Junior	18

### エッグ クレート ルーバー



品番	適応灯具	フレームサイズ (インチ)	開口直径 (インチ)	スタート長 (インチ)
PRX7EC	S4 PAR, PARNel	7.5" x 7.5"	6.75"	0.5"

### ビームバンダー



品番	適応灯具	フレームサイズ (インチ)
PRX6BB	S4, SL, Shakespeare, Selecon	6.25" x 6.25"